

De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven, werken, produceren en ons verplaatsen. Daarmee vervult energie een centrale plek in de samenleving. Wat ons bij Enexis Netbeheer drijft is energie te kunnen brengen naar de plekken waar mensen licht en warmte nodig hebben. Elke dag weer werken we aan een slimmer, duurzamer en veilig energienetwerk. Dat doen we met vakmanschap en vanuit betrokkenheid.

**Energie in goede banen**

[enexis.nl/slimmemeter](https://enexis.nl/slimmemeter)

2008-0089



Handleiding Flonidan gasmeter

**metercode: 28011, 38004, 48007, 58007, 68007 & 28009**

# Handleiding

## Flonidan Uniflo

**Deze slimme gasmeter registreert uw gasverbruik.** Enexis Netbeheer kan de meter – met uw toestemming natuurlijk – op afstand uitlezen via uw slimme elektriciteitsmeter. Uw energieleverancier gebruikt uw meetgegevens voor het opmaken van de jaarnota en een gratis verbruiksoverzicht. Zonder uw toestemming verstrekken we uw meetdata niet aan derden.

### Meer weten?

Kijk voor meer informatie op [enexis.nl/slimmemeter](https://enexis.nl/slimmemeter).



Begint uw barcode met 4 letters? dan bestaat uw meternummer uit 10 cijfers na deze combinatie. De laatste 2 cijfers staan voor het bouwjaar van de meter. Begint uw barcode met een G en 5 cijfers? Dan bestaat uw meternummer uit 10 cijfers na deze combinatie. De laatste 2 cijfers staan voor het bouwjaar van de meter.

### Aansluiting op de elektriciteitsmeter

De slimme gasmeter geeft de meterstanden door middel van een kabel of draadloos door aan uw slimme elektriciteitsmeter.

Meterstand  
00000.0004m3

### Controle indicator

De controle indicator licht op als de normale werking van de meter wordt verstoord; dit wordt automatisch op afstand gemeld aan uw netbeheerder. Het oplichten van de controle indicator duidt niet op een mogelijk gevaarlijke situatie of onjuiste registratie van het verbruik.

### Decimaalpunt

Achter deze punt staan de 4 decimalen.